easygreen® WR67

Snabbmanual
Svenska

POWERED BY iGOLF

VIKTIGT

OBS: Ladda batteriet innan du kopplar upp WR67.

Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom manualen innan du börjar använda dig av alla WR67:s funktioner. Du kan alltid få hjälp via support@easygreen.se

OBS: Ladda batteriet från Huvudmenyn inte från ”Batteri” i Meny 1.

SERIENUMRET EN VÄRDEHANDLING

Viktig är att du snarast registrerar Klockans serienummer för framtida uppdateringar och nedladdning av fria golfbanor. Serienumret för WR67 som WR67IR000.... finns på kartongens botten/undersida. Spara gärna kartongen. Förlorat serienummer kan ej ersättas. OBS. I i *WR67IR skrivs som en bokstav/inte inte som en siffra.*

WR67 innehåller ca +30.000 banor i följande länder är inkluderade: Australien, Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrike, Förenade Arabreplubiken, Hong Kong, IrlandItalien, Kanada, Luxemburg, Malaysia, Nederländerna, Norge, Nya Zeland, Portugal, Schweiz, Scotland, Singapore, Spanien, Sverige, Syd Korea, Sydafrika, Tyskland, Thailand delvis, Turkiet, Tyskland, Wales, Österrike.(USA Ingår ej laddas ner separat).
Du kan kontrollera på följande adress www.igolf.com/#home vilka banor som finns tillgängliga över hela världen.

Vid golf utomlands rekommenderar vi alltid att du alltid laddar ner de banor som du ska spela på: www.expresso.igolf.com/

WR67 ÖVERBLICK

BAKGRUNDSLJUS
Visas i 5 sekunder

BAKGRUNDSLJUS 2
Håll in i 5 sekunder- Visas i 10 min.

RULLA UPP

SELECT/VÄLJ

RULLA NER

AV/PÅ
Hållin i 5 sekunder för endast tid.

ENTER/EXIT
Huvudmeny

BACK
Föregående Meny

LADDA BATTERIET

Kontrollera Batteristatusen genom att välja ”Battery” i Meny 1. USB kabeln är kompatibel med alla förekommande USB portar och A/C. Laddningstiden från tom enheten tar c:a 2-3 timmar. GPS anslutning förbrukar batteriet betydligt snabbare. än vid andra funktioner. ***Ladda batteriet endast från Huvudmenyn***.

Ladda batteriet genom att ansluta 4-stifts kopplingen på undersidan samt en USB laddare eller datorns USB uttag. Fulladdad när skärmen visar FULL

TID/DATUM

Tid och datum ställs automatisk in när du aktiverar ”Play Golf” iHuvudmenyn eller ”Location” i Meny. 2. Se till att du är utomhus och inte för nära stora byggnader och träd vilket kan påverka signalen. Du kan också ställa in tiden manuellt under Meny 2/Settings/Time Date/Set Time. Välj ”By GPS” eller ”Manuals” Tryck på Manuals. Använd upp och ner knapparna för att ställa in tiden. Vinter och sommartid markerar du ”DST” i samma meny. Bekräfta ON för sommartid och OFF för vintertid. Justera skillnaden i timmar (+-) beroende på var du befinner dig. ***Skulle tid och datum av någon anledning gå tillbaks till grundinställning ”Jan 1” så söker WR67 automatiskt upp rätt tid och datum när du går in På PlayGolf eller Location eller manuellt på Time.***

Flg 1

Flg 2

Flg 3

Flg 4

OBS. Sommartid kan variera i andra länder än Sverige. Beroende på vilket land du befinner dig ställ då in DST On för sommartid och DST Off för vintertid.

PLAY GOLF ÖVERSIKT

Efter att du valt ”Play Golf” från Meny 1 söker och väljer WR67 automatiskt efter satellitsignaler. Efter uppkoppling visar en lista på de närmaste banorna. Rulla med “Back” och “Front” knapparna för att sedan välja den bana som du vill spela på med “Hazard/Select” knappen. Hål nr 1 visas då med avståndet till Greenens Centrum samt Fram- och Bakkant samt hålets par.

PLAY GOLF FUNKTIONER

SLAGETS LÄNGD
Tryck in SHOT när slagets gjorts. Slagets längd visas sedan när du kommit fram till bollen. Avbryt med Front, back Eller Hazard knapparna

AVSTÅNDET TILL GREENENS BAKKANT
Genom att trycka in den här knappen så visas endast avståndet till greenens Bakkant under 10 sek.

HINDER
Tryck in knappen för att visa avståndet till hinder. Visas i 10 sekunder

GOLF MENY
Batteritid
Växla hål
Lämna Rundan

GREENENS FRAMKANT
Tryck för att visa avståndet till greenens framkant. Visas i 10 sekunder

HINDERFÖRKORTNINGAR

1. LFB- Vänster Fairway Bunker	12.LGB-/Vänster Green Bunker
2. MFB-/Mitten Fairway Bunker	13. BGB-/Bakre Green Bunker
3. RFB- Höger Fairway Bunker	14. RGW- Höger Green Vatten
4. LFW- Vänster Fairway Vatten Layup	15. FGWC-/Främre Green Vatten Carry
5. LFWC-/Vänster Fairway Vatten Carry	16. FGW-/Främre Green Vatten Layup
6. MFW-/Mitten Fairway Vatten Layup	17. LGW- Vänster Green Vatten
7. MFWC- Mitten Fairway Vatten Carry	18. BGW-/Bakre Green Vatten
8. RFW-/Höger Fairway Vatten Layup	19. CRK-/Bäck Layup
9. RFWC-/Höger Fairway Vatten Carry	20. CRKC- Creek Carry/Bäck Carry
10. FGB-/Främre Green Bunker	21. EOF - Fairway slutar här
11. RGB- Höger Green Bunker	

STÄLL IN TIDEN FÖR TEE TIME

”Tee Time” är en unik och värdefull funktion med vilken du ställer in önskad starttid upp till en vecka i förväg eller för för att vara exakt 6 dagar 23 timmar och 59 minuter innan du ska slå ut på första tee. När du har ställt in en ”Tee Time” kommer WR 67 att automatiskt att starta upp 7 minuter innan du ska slå ut på den bana där du befinner dig.

Välj TeeTime på **Meny 1** (Fig1). Bekräfta genom att trycka på Hazard för att komma till tidsmenyn.
Tryck på Hazardknappen för att aktivera timinställningen på Tee Time skärmen (Fig 2). Tryck på Hazardknappen för att förflytta dig i tidsinställningen. Efter det att datum valt aktiveras inställningen och ON visas. En liten flagikon visas nu uppe i klockans högra hörnet för att påminna dig om att du ställt in en ”Tee Time”.

*Du kan endast ställa in en Tee Time i taget. Välj Tee Time när som helst för att välja en ny starttid Via Tee Time ON igen. Om du ofta spelar på samma dag och tid varje vecka, välj då Time från Golf Menu och tryck sedan på Front knappen för att arkivera tid och dag. (Med Frontknappen slår du Av och På Tid/ Datuminställningen).

Flg 1

Flg 2

Automatisk Avstängning

Auto OFF funktionen avslutar automatiskt Play Golf/Golfrundan när den förinställda tiden har uppnåtts. Samtidigt visas ett ”Autot OFF” meddelande. Välj Resume om du vill fortsätta fortsätta rundan. Auto-Off visas då igen efter 1,5 timme. Välj Exit Game för att avsluta rundan för att komma till Home (Time) skärmen.
När den förinställda tiden har uppnåtts visas ett Auto-Off meddelande om du befinner dig i Play Mode. Om inget val gjorts inom 10 minuter så kommer WR67 att automatiskt avsluta rundan och GPS uppkopplingen och återgå till Home (Time skärmen för att spara batteriet.

Tryck på Meny Knappen för att ställa in Auto-OFF time/Automatisk Avstängning via **Meny 2.** Välj s Settings *(Fig 1)*. Välj sedan Golf Setup under Settings 1 *(Fig 2)* och därefter Auto-Off från Golf Setup Menyn *(Fig 3)*. Ställ in beräknad speltid *(Fig 4)* med Front och Back Knapparna. Speltiden kan ställas in mellan 1,5-9 timmar (i steg om 30 minuter). Du kan alltid lämna funktionen via ”Disable”

FFC Överensstämmelse

Denna enhet följer kraven i del 15 av FCC-reglerna.

Dispose of this product correctly as per local and EU laws and regulations.

RoHS COMPLIANT

VIKTIG INFORMATION:

HJÄLP MED INSTALLATION AV DRIVENHETEN

Här får du på många av dina frågor som hjälp med Installation av Drivenhet för att din GPS ska kunna kommunicera med din PC eller Mac
Gå in på vår hemsida www.easygreen.se och klick dig fram enligt följande: Avståndsmätare/GPS Klocka WR67/ Manualer.

LADDA NER ELLER UPPGRADERA EN BANA

1. Klicka på SÖK GOLFBANOR
2. Fyll i banans namn i rutan efter SÖKER GOLFBANA
3. Skriv in namnet på den bana du vill ladda ner och klicka sedan på banans namn. Var inte för specifik när du söker på en banas namn. Ex. bara Wermdo istället Wermdö Golf Country. Undvik bokstäverna Å, Ä,Ö/å,ä,ö när du söker efter en bana Skriv istället A. A, O/a, a, o.

KONTROLLERA VILKA BANOR SOM FINNS MED

Kontrollera vilka banor som som ingår i din WR67 på: www.igolf.com

HJÄLP OSS ATT HÅLLA BANORNA UPPDATERADE

Rapportera gärna om något eller några mått inte stämmer på den banas som du just spelat. WR67 innehåller närmare 30.000 banor och över 1 miljon hinder. Varje dag byggs någon av dessa banor om eller ändras, greenerna flyttas, förändras eller byter inbördes ordning. Hinder försvinner eller kommer till och naturligtvis kan också någon punkt vara felmätt. Vi behöver: Banans namn och eventuell slinga. Skicka din information/begäran/ synpunkter till support@easygreen.se

ALLA MÅTT UTGÅR FRÅN GREEN

Alla mått utgår från green oavsett var du befinner dig på banan visas avståndet i en rak linje. Står du på Tee eller någonstans på fairway på ett dogleg så visas alltså endast den raka linjen från tee till green.
Noggrannheten kan vara ner till +- 0,5 meter och är avhängig hur många satelliter som är uppkopplade.

VID RESET

Vid Reset eller om du håller in de 4 knapparna samtidigt så återgår GPS Klockan till grundinställning. Samtidigt visar batteriindikatorn endast 1 stapel i Batterimenyn. GPS klockan visar återigen korrekt tid så fort du sökt en bana. Du måste då ladda klockan ingen.

VIKTIGT OM BATTERIET

Det tar c:a 2.5 (3 timmar via PC eller Mac) timmar att ladda batteriet. Ladda alltid från Meny 1/Huvudmenyn. Inte från Batterimenyn från vilken laddning inte sker. Som enbart klocka håller batteriet 1 år.

GARANTI

1 års garanti från köpdatum för funktions och materialfel mot uppvisande av kvitto. Gäller ej vid vårdslös användning och eller om enheten har öppnats av annan än auktoriserad verkstad. Golfbanorna är ej inkluderade i garantin. **Vide ev. retur måste Serienumret bifogas. för att garanti ska gälla.**

EASYGREEN AB
Lövåsen 2
139 40 Värmdö
+46(0)8 22 65 65
www.easygreen.se
support@easygreen.se

easygreen

(Manual WR67-2015-0102)